



چوب



طریقه مصرف

- آماده مصرف بدون نیاز به رقیق شدن
قبل از مصرف تکان دهید.

برای واکس کف های چوبی

24 ساعت بعد از استفاده از PRO130 با استفاده از پارچه و یا اسفنج WOOD را روی سطح بمالید و بعد از خشک شدن با پارچه و یا پولیش کف پاک کنید.

برای ترمیم وسایل: بعد از گردگیری سطوح لایه نازکی از واکس را روی سطح با پارچه بمالید. بعد از چند دقیقه با پارچه بدون پرز پاک کنید. برای سطوح با بیس مناسب (دارای محافظ روغنی و نیترو) می توانید از WOOD به عنوان محافظ نهایی استفاده کنید.

مزایا

- پولیش برای دو گونه از رنگهای طبیعی و قهوه ای
- به آسانی منتشر می شود.

موارد مصرف

- ترمیم کننده آنتیک و لوازم
- واکس برای کف های چوبی
- تمیز کننده و نگهدارنده لوازم
- برای سطوحی که در برابر نور قرار دارند و سقف های چوبی داخلی

هشدار:

از خشک شدن کامل واکس و از استفاده زیاد واکس که باعث ایجاد رگه می شود بپرهیزید. همیشه با پارچه تمیز پولیش کنید و بلافاصله بعد از کثیف شدن و یا ویا واکسی شدن عوض کنید.

پوشش

در 1 لیتر

سفال	20 متر مربع
سنگ	20 متر مربع

بسته بندی

قوطی های 500 میلی لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

هشدارها

دور از دسترس اطفال
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.

نما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 25 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

ترکیبات

سوسپانسیون واکس های طبیعی و سنتزی در حلال غیرروکربنی غیر آروماتیک

پرچسب

هشدار: خطر

مایع و بخار قابل اشتعال می باشد. تماس مکرر امکان خشکی و ترک پوست دارد.

توصیه های ایمنی: اگر توصیه های دارویی نیاز باشد ظرف محصولات یا پرچسب در دسترس است. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. دستکش محافظ و لباس محافظ و عینک محافظ استفاده شود. در صورت آلوده شدن فوراً با اورژانس و یا دکتر تماس بگیرید. بر اساس مقررات مرتب شود.

مشخصات فنی

حالت: خمیری

بو: نوعی حلال سبک

چگالی 0.79 kg/liter

نقطه اشتعال: 40 درجه سانتیگراد

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.

